testo 540

Bedienungsanleitung	de
Instruction manual	en
Mode d’emploi	fr
Manual de instrucciones	es
Manuale di istruzioni	it
Manual de instruções	pt

Guida rapida testo 540

① Coperchio di protezione: posizione aperta
② Sensore di luce
③ Display
④ Tasti di comando
⑤ Vano batteria (lato posteriore)

Regolazioni base

Lo strumento è spento > mantenere premuto ⏻ 2s > selezionare con ▲ (▲), confermare con Mode (↵):

Funzione Auto Off: **OFF**, **ON**

Accendere lo strumento

Premere ⏻.

Accendere l'illuminazione display (per 10s)

Lo strumento è acceso > premere ⏻.

Selezionare la dimensione visualizzazione

Lo strumento è acceso > con ▲ selezionare:

lux, ftc

Selezionare la modalità visualizzazione

Lo strumento è acceso > con Mode selezionare:

Lettura attuale > **Hold**: I valori misurati rimangono visualizzati > **Max**: Valori massimi > **Min**: Valori minimi

Spegnere lo strumento

Lo strumento è acceso > premere ⏻ per 2s.

Sicurezza e ambiente

In questo manuale

› Leggere attentamente il presente manuale per acquisire familiarità con lo strumento prima della messa in funzione. Conservare il manuale a portata di mano per consultarlo in caso di necessità. Consegnare il presente manuale al successivo utente dello strumento.

› Osservare attentamente le informazioni accompagnate dai seguenti simboli:

ℹ Note importanti.

Evitare danni personali / e materiali

› Utilizzare lo strumento solo per gli scopi previsti e conformemente ai parametri indicati nei dati tecnici. Non forzare lo strumento.

› Non stoccare lo strumento insieme a solventi, soluzioni acide o altre sostanze aggressive.

› Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione e riparazione descritti nel manuale, rispettando le fasi di lavoro descritte. Utilizzare solo parti di ricambio originali Testo.

Proteggere l'ambiente

› Smaltire le batterie ricaricabili difettose o le batterie esaurite negli appositi contenitori.

› Rispedire lo strumento direttamente a Testo al termine della sua vita operativa. Testo provvederà a smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.

Descrizione delle prestazioni

Funzioni e utilizzo

Testo 540 è uno strumento di misurazione dell'intensità luminosa. Lo scopo di utilizzo più diffuso è la misurazione dell'intensità luminosa ad es. in postazioni di lavoro.

Dati tecnici di misurazione

Dati tecnici di misurazione

- Sensore:
  Foto diodo
- Unità di misura:
  Lux (lm/m^2), foot candle (lm/ft^2)
- Campo di misura:
  0...99999 Lux, 0...93000 ftc
- Risoluzioni:
  1 Lux (0...19999 Lux), 10 Lux (campo rest.)
  1 ftc (0...18600 ftc), 10 ftc (campo rest.)
- Precisione (a temperatura nominale 22 °C, ±1 Digit):
  3% rispetto al valore di riferimento
- Velocità di misurazione:
  0.5 s

Altri dati

- Classe di protezione: IP40
- Condizioni ambientali:
  0...50 °C, 32...122 °F
- Condizioni di stoccaggio/trasporto:
  -40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentazione:
  2 x 1,5 V Tipo AAA
- Durata batteria:
  200 h (senza illuminazione display)
- Dimensioni:
  133x46x25 mm (incl. coperchio di protezione)
- Peso: 95 g (incl. batterie e coperchio di protezione)

Direttive, norme e collaudi

- Direttiva CE: 89/336/CEE

Garanzia

- Durata: 2 anni
- Condizioni di garanzia: vedere libretto di garanzia

Descrizione del prodotto

Panoramica

① Coperchio di protezione: posizione aperta
② Sensore di luce
③ Display
④ Tasti di comando
⑤ Vano batteria (lato posteriore)

Prima di utilizzare lo strumento

➢ Inserire le batterie:

1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio della batteria.

2 Inserire le batterie (2x 1,5V tipo AAA). Fare attenzione alle polarità!

3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.

➢ Regolazioni base (modalità configurazione):

Funzioni regolabili

· Funzione Auto Off: **OFF**, **ON** (acceso - se nessun tasto viene attivato, lo strumento si spegne automaticamente dopo 10 minuti)

1 All'accensione dello strumento, tenere premuto ⏻ finché sul display non compare ▲ e ↵ (modalità configurazione).

- Viene visualizzata la funzione regolabile. L'impostazione attuale lampeggia.

2 Premere ▲ più volte (▲), finché l'impostazione desiderata non lampeggia.
3 Premere Mode (↵) per confermare l'inserimento.
   - Lo strumento passa alla modalità di misura.

Utilizzare il prodotto

ℹ Per garantire letture corrette: tenere lo strumento in posizione orizzontale in modo che il sensore di luce sia rivolto verso l'alto.

➢ Accendere lo strumento:

› Premere ⏻.
   - La modalità di misura si attiva.

➢ Accendere l'illuminazione del display

✓ Lo strumento è acceso.
› Premere ⏻.
   - L'illuminazione del display si spegne automaticamente dopo 10 secondi dall'ultima attivazione di un tasto.

➢ Cambiare l'unità di misura:

› Premere ▲ l'unità desiderata compare

Unità regolabili

· **lux**
· **ftc**

➢ Cambiare la modalità del display:

Modalità regolabili

· Lettura attuale
· **Hold**: I valori misurati rimangono visualizzati
· **Max**: Valori massimi dall'ultima accensione o dall'ultimo reset.
· **Min**: Valori minimi dall'ultima accensione o dall'ultimo reset.

› Premere ripetutamente Mode, fino a visualizzare la modalità desiderata.

➢ Resettare i valori massimi/minimi:

1 Premere ripetutamente Mode, fino a visualizzare la modalità desiderata.

2 Tenere premuto Mode finché non compare ----.

3 Ripetere le fasi **1** e **2** per tutti i valori da resettare.

➢ Spegnere lo strumento:

› Tenere premuto ⏻ finché il display non si spegne.

Manutenzione del prodotto

➢ Sostituzione delle batterie:

1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio della batteria.

2 Smaltire le batterie usate e inserire le batterie nuove (2x 1,5 V tipo AAA). Fare attenzione alle polarità!

3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.

➢ Pulizia dell'alloggiamento:

› Pulire l'alloggiamento con un panno umido (acqua saponata). Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi!

Consigli e risoluzione dei problemi

Domande e risposte

Domanda	Possibile causa / Soluzioni
Hi	· fuori del campo di misura (troppo alti): rispettare i valori consentiti.
	· capacità residua <10 min: sostituire le batterie:

Se la sua domanda non ha ricevuto risposta: rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio assistenza Testo. Per i recapiti di contatto consultare il libretto di garanzia o il sito Internet all'indirizzo: www.testo.it